



DIREZIONE FRONTE MARCIA

**Istruzioni montaggio:**

Seguire l'operazione descritta in modo alternato sui due lato del motoveicolo, in modo da non svincolare il motore dal telaio.  
 1)Smontare le due viti di fissaggio telaio-motore relative al lato del motoveicolo;  
 2)Montare i componenti nell'ordine indicato dalla presente vista esplosa  
 3)Serrare le viti M10 fornite (55Nm coppia consigliata)

n°	Name	Quantità
1	tappo derlyn	2
2	Vite TCEI M10x75 passo 1.5mm	2
3	blocchetto STR-TUONOV4-B1	4
4	staffa STR-RSV4-SL	1
5	blocchetto STR-TUONOV4-B2	4
6	staffa STR-RSV4-SR	1
7	vite TCEI M10x90 passo 1.5mm	2
8	tampone TG-07	1
9	vite TCEI M10x40 passo 1.25mm	1
10	tampone TG-06	1
11	o-ring	2
12	vite TCEI M10x40 passo 1.25mm	1

<p><b>EVOTECH</b> special parts</p>	<p>CODE: STD-TUONOV4</p>
	<p>REVISION REV 0</p>
<p>TITLE: KIT STREET DEFENDER APRILIA TUONO V4</p>	
<p>SCALE:1:2</p>	<p>SHEET 1 OF 1</p>