

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A KAWASAKI Z750R 11-12' / Z1000 07-09'
HUGGER ADAPTABLE TO KAWASAKI Z750R 11-12' / Z1000 07-09'
HINTERRADABDECKUNG FÜR KAWASAKI Z750R 11-12' / Z1000 07-09'



REF: 4431

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original.
- 2- Desmontar del basculante la guía (1) del latiguillo del freno trasero. Montar en la misma posición el herraje suministrado (2) usando el tornillo M6x8 (3) y la arandela (4) suministradas, tal y como indica el croquis adjunto.
- 3- Montar la guía(1) del latiguillo del freno trasero, en el agujero roscado del herraje (2) usando el tornillo original
- 4- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
- 5- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15.
- 6- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto.
- 7- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones.
- 8- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Dismount the original chainguards.
- 2- Dismount the rear brake line guide (1) off the swing arm. Mount, on the same position, the hardware supplied (2) using the M6x8 (3) and washer (4) supplied, as the figure shows. Place the wellnuts in the hugger drills.
- 3- Mount the rear brake line guide (1) in the threat hole of the hardware (2) using the original fastener.
- 4- Place the wellnuts in the hugger drills.
- 5- Mount the hugger using the M6x15 allen screws.
- 6- Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.
- 7- Check them periodically, and tighten the fixations.
- 8- In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

MONTAGEANLEITUNG

- 1- Demontieren Sie den originale Kettenschutz.
- 2- Demontieren Sie die Führung der Zwchinge (1) von der Hinterbrennsleitung. Montieren Sie den gelieferte Halter (2) in der gleichen Position, wie in der Skizze beigefügt gezeigt. Verwenden Sie die M6x8 Schraube (3) und die Unterlegscheibe (4).
- 3- Montieren Sie die Führung (1) der Hinterbrennsleitung mit der originalen Schraube im Loch des Halter.
- 4- Legen Sie die Silent-Blocks in der Löscher der Hinterradabdeckung.
- 5- Montieren Sie die Hinterradabdeckung mit den M6x15 Allen Schrauben.
- 6- Stellen Sie die Hinterradabdeckung auf den Reifen von der Regel, die der Halter bietet, und ziehen Sie den Satz.
- 7- Regelmäßig überprüfen Sie die Befestigungen.

- 8- Wenn Sie weiteres Zubehör auf Ihrem Motorrad montiert haben, überprüfen Sie das Zubehör nicht mit der Hinterradabdeckung stört.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

Geliefertes Material um die Hinterradabdeckung zu montieren:

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY
Tornillo Allen M6x15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 DIN1001 Allen screws	M6x15 schwarze Allen Schraube DIN1001	4
Herraje (con 2 tuercas incorporadas)	Iron fittings (2 nuts incorporated)	Halterung (2 Muttern eingesetzt)	1
Silenblocks	Wellnuts	Silent-Blocks	4
Arandela M6 DIN9021 c/negro	Black M6 DIN9021 washer	M6 Unterlegscheibe DIN9021	1
Tornillo Allen M6x8 DIN912 c/negro	Black M6x8 DIN912 Allen screw	M6x8 schwarze Allen Schraube DIN912	1

