

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A BMW F800R 09-11'
REAR HUGGER ADAPTABLE TO BMW F800R 09'-11'
REF:5882



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original y la guía del latiguillo del freno trasero. *Dismount the original chainguard and the rear brake line guide.*
- 2- Montar los silenblocks(1) en el guardabarros. *Mount the wellnuts (4) on the rear hugger.*
- 3- Fijar el guardabarros usando los tornillos M6x15 suministrados(2). *Tight the rear hugger using the M6x15 screws supplied.*
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

POS.	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION		CANT. / QTT.
1	Silenblocks	Wellnuts	4
2	Tornillo M6x15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 screw DIN1001	4

