

PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A SUZUKI B-KING
LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO SUZUKI B-KING
REF: 4846N



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el soporte original. Remove the original support.
- 2) Montar los tornillos(6) y los casquillos(7) en la posición indicada en el croquis. Mount the fasteners (6) and cylinders (7) on the position marked on the figure below.
- 3) Sacar los silenblocks originales (3) y montarlos en el soporte (1) suministrado. Encajar el portamatriculas con la pieza de plástico que cubre el escape en las pestañas (2) y fijar-lo con los tornillos M6X20 (5) y las arandelas M6 (4). Remove the original wellnuts (3) and mount them on the support (1) supplied. Joint together the license support and the plastic piece that covers the exhaust, in the tabs (2) and tight it with the M6x20 fasteners (5) and M6 washers (4).
- 4) Recoger todos los cables de la instalación eléctrica con las bridas de plástico(10) suministradas y taparlos con la tapa (8). Fijar la tapa con las tuercas M6(9). Joint together all electric cables and tight them with the ziptides (10) supplied, and cover with the cap (8).

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN | | CANTIDAD |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Soporte regulable | <i>Adjustable support</i> | 1 |
| 4 | Arandela M6 DIN9021 negro | <i>Black M6 DIN9021 washer</i> | 4 |
| 5 | Tornillos M6x20 DIN1001 negro | <i>Black M6x20 DIN1001 fastener</i> | 4 |
| 6 | Tornillos M6x35 DIN1001 negro | <i>Black M6x35 DIN1001 fastener</i> | 2 |
| 7 | Casquillo metálico | <i>Metallic cylinder</i> | 2 |
| 8 | Tapa | <i>Cap</i> | 1 |
| 9 | Tuerca M6 DIN6923 negro | <i>Black M6 DIN6923 nut</i> | 2 |
| 10 | Piloto de freno ref.4818N | <i>Brake light (part #4818N)</i> | 1 |
| | Brida de plástico | <i>Plastic ziptides</i> | 3 |

