

PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:
 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:
 MV AGUSTA BRUTALE 800 13'

REF: 6664N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. Remove the slider (1) from the set supplied.
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:
 Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	Right Slider	1
2	Protector izquierdo	Left Slider	1
3	Varilla	Rod	1
4	Tuerca M6 DIN985	M6 nut DIN985	2
5	Arandelas M6 DIN125	M6 washers DIN125	2

